


Rychlý průvodce



1 Uklidte místnost

Uspořádejte úhledně nábytek, schovejte nebo odstraňte nízko položené předměty, tak abyste vytvořili maximální prostor pro úklid bez překážek.

Připravte Samočisticí zařízení základnu a robota




Odlepte ochranné fólie

Odstraňte ochranné lišty


Sundejte kryt laseru

2 Připravení samočisticí základny a vysavače



- 1 Nasadte boční kartáče.



- 2 Nasadte mopovací utěrky.



- 3 Umístěte samočisticí základnu podle schématu a zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.




- 4 Naplňte nádržku na čistou vodu vodou.



Nádržka na použitou vodu


Nádržka na čistou vodu




3 Potvrdte spárování mezi robotickým vysavačem a samočisticí základnou.

Po zapnutí se robotický vysavač automaticky spáruje se samočisticí základnou. Ujistěte se, že je samočisticí základna zapnutá, a sledujte, zda kontrolka trvale svítí. Pokud trvale nesvítí, postupujte před použitím podle pokynů pro ruční párování.

- 1 Současně stiskněte a podržte tlačítka na samočisticí základně zvýrazněná na obrázku. Počkejte, dokud se pomalu nerozblíká kontrolka a poté uvolněte stisk.



- 2 Současně stiskněte a podržte následující tlačítka na robotickém vysavači. Tlačítko uvolněte poté, co uslyšíte pípnutí.



- 3 Poté co samočištění základna vydá zvuk "pípnutí" a kontrolka zůstane svítit, je proces párování dokončen.

