


Stručný sprievodca



1 Vyčistite miestnosť

Úhľadne usporiadajte nábytok, schovajte alebo odstráňte nízko položené predmety, aby ste vytvorili čo najviac priestoru na upratovanie bez neporiadku.



Prpravte si stránku . Samočistiace zariadenie základňa a robot



Odlepte ochranné fólie




Odstráňte ochranné pásy




Odstráňte kryt lasera

2 Príprava samočistiacej základne a vysávača



- 1 Nasaďte bočné kefky.



- 2 Nasaďte utierky na mopovanie.



- 3 Umiestnite samočistiacu základňu podľa schémy a zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.




- 4 Naplňte nádržku na čistú vodu vodou.



Nádržka na použitú vodu


Nádrž na čistú vodu




3 Potvrďte spárovanie medzi robotickým vysávačom a samočistiacou základňou.

Po zapnutí sa robotický vysávač automaticky spáruje so samočistiacou základňou. Skontrolujte, či je samočistiaca základňa zapnutá a sledujte, či kontrolka  trvalo svieti. Ak trvalo nesvieti, pred použitím postupujte podľa pokynov na manuálne párovanie.

- 1 Súčasne stlačte a podržte tlačidlá na samočistiacej základni zvýraznené na obrázku. Počkajte, kým kontrolka pomaly začne blikať, a potom stlačenie uvoľnite.



- 2 Súčasne stlačte a podržte nasledujúce tlačidlá na robotickom vysávači. Po zaznení pípnutia tlačidlo uvoľnite.



- 3 Po tom, čo samočistiaca základňa vydá zvuk "pípnutia" a indikátor zostane svietiť, proces párovania je dokončený.

